

Рекомендации по выбору ткани: кожа искусственная или натуральная, мех с коротким ворсом.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; молния; молния для внутреннего кармана.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск по длинным сторонам лямок 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Из меха:

1. Основная часть – 1 деталь
2. Боковая часть – 2 детали
3. Лямка – 1 деталь(рекомендуемая длина указана на лекале основной части)

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка основной части – 1 деталь
2. Подкладка боковой части – 2 детали
3. Подкладка кармана большая – 1 деталь
4. Подкладка кармана малая – 1 деталь

Из кожи:

1. Обтачка молнии – 4 детали



2. Лямка – 1 деталь(длина указана на лекале основной части)

#### Описание работы:

1. Раскроить из кожи 2 клапана под молнию длиной 4 см, шириной 3 см. Сложить пополам по короткой стороне.
2. Наметить расположение кармана на подкладке основной части. Продублировать участок под молнию. Прорезать отверстие вдоль входа в карман, на расстоянии 1 – 1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Припуски подогнуть внутрь. Застежку – молнию подложить под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Вход в карман отстрочить в край на расстоянии 0. 2 см. Притачать большую подкладку кармана к верхней тесьме молнии, а малую подкладку к нижней тесьме. Стачать срезы подкладки.
3. С лицевой стороны на молнию наложить клапан. Сложить лицевыми сторонами внутрь обтачки под молнии. Молнию вложить между ними. уравнивать срезы. Стачать детали вдоль зубцов молнии начиная строчку на 1 см от срезов и не доходя до конца на 1 см. Отвернуть обтачки на лицевую сторону.
4. Из кожи раскроить лямку шириной 8 см и длиной, указанной на лекале основной части. Подогнуть продольные припуски к центру и приклеить. Раскроить отделочную деталь из меха шириной 2 см. Наложить меховую деталь на лямку и настроить на расстоянии 0. 2 см от края меха.
5. Настрочить лямку на сумку по указанным линиям.
6. К основной части притачать верхнюю обтачку молнии.
7. К подкладке основной части притачать нижнюю обтачку молнии.
8. Сложить лицевыми сторонами внутрь основную и боковую части. Стачать боковую и основную части, строго соблюдая метки.
9. Втачать боковую часть подкладки в подкладку сумки, оставляя отверстие. Вывернуть сумку через отверстие. Закрепить между собой верхние припуски подкладки и основной части. Застрочить отверстие.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

