

Рекомендации по выбору ткани: плотные материалы из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; молния; молния для внутреннего кармана; 4 кольца (для лямок).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Передняя часть – 2 детали
2. Нижняя часть – 1 деталь
3. Верхняя часть – 2 детали
4. Лямка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка передней части – 2 детали
2. Подкладка нижней части – 1 деталь
3. Подкладка верхней части – 2 детали
4. Подкладка кармана малая – 1 деталь



5. Подкладка кармана большая – 1 деталь

Из клеевой: передняя, верхняя, нижняя части и ляпка.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой переднюю, верхнюю и нижнюю части, ляпку.
2. Раскроить из основной ткани полосу длиной 24 см и шириной 6 см. Сложить лицевой стороной внутрь и обтачать по двум длинным срезам. Вывернуть на лицевую сторону и разрезать на 4 одинаковые части (по 6 см.) каждую деталь сложить пополам, пропустить через кольцо и настрочить на передние детали согласно меткам.
3. Раскроить клапан под молнию длиной 4 см, шириной 3 см. Заутюжить.
4. Наметить расположение кармана на подкладке. Прорезать отверстие вдоль входа в карман, на расстоянии 1 – 1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Припуски подогнуть внутрь. Застежку – молнию подложить под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Вход в карман отстрочить в край на расстоянии 0. 2 см. Притачать большую подкладку к верхней тесьме молнии, малую – к нижней тесьме. Стачать срезы подкладки.
5. С лицевой стороны на молнию наложить клапан. Сложить лицевыми сторонами внутрь верхнюю часть и подкладку верхней части. Молнию вложить между ними. уравнивать срезы. Стачать детали вдоль зубцов молнии начиная строчку на 1 см от срезов и не доходя до конца на 1 см. Отвернуть детали на лицевую сторону.
6. Притачать нижнюю часть сумки к срезам верхних частей и клапану.
7. Притачать нижнюю часть подкладки сумки к срезам верхних частей подкладки и молнии.
8. Втачать детали передней части в сумку.
9. Втачать подкладку передней части в подкладку сумки, оставляя отверстие. Вывернуть сумку через отверстие. Застрочить отверстие.
10. Сложить ляпку вдоль посередине, лицевой стороной внутрь и обтачать по двум длинным срезам. Вывернуть ляпку на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0. 2 см от края. Просунуть конец ляпки в кольцо, подвернуть припуск и настрочить на ляпку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

