

Рекомендации по выбору ткани: плотные ткани из натуральных или смешанных волокон, кожа искусственная или натуральная.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; молния; 4 кольца; 2 молнии для внутренних карманов.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск верхнего среза кармана-перегородки 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть – 2 детали
2. Боковая верхняя часть – 4 детали
3. Боковая нижняя часть – 4 детали
4. Лямка – 2 детали
5. Донышко – 1 деталь
6. Обтачка – 2 детали
7. Обтачка под молнию – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка – 2 детали



2. Подкладка боковой нижней части – 4 детали

3. Подкладка донышка – 1 деталь

4. Подкладка обтачки под молнию – 2 детали

5. Подкладка кармана большая – 1 деталь

6. Подкладка кармана малая – 1 деталь

7. Карман-Перегородка – 2 детали

Из клеевой: центральная часть, боковая верхняя часть, боковая нижняя часть, обтачка, обтачка под молнию, донышко, ляжка.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой центральную часть, боковую верхнюю и нижнюю части, обтачку, обтачку под молнию, донышко, ляжку.

2. Нижнюю боковую часть и подкладку нижней части сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему срезу. Вывернуть на лицевую сторону и проложить отделочную строчку на расстоянии 0.5 см от края. Наложить нижнюю боковую часть на верхнюю боковую часть, скрепить по срезам и стачать с центральной частью.

3. Стачать боковые срезы обтачки.

4. Наметить расположение кармана на подкладке. Прорезать отверстие вдоль входа в карман, на расстоянии 1 – 1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Припуски подогнуть внутрь. Застежку – молнию подложить под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Вход в карман отстрочить в край на расстоянии 0.2 см. Притачать большую подкладку кармана к верхней тесьме молнии, малую – к нижней тесьме. Стачать срезы подкладки.

5. Выкроить из подкладки клапаны для молнии длиной 4 см шириной 2 см. Припуск верхнего реза кармана-перегородки отогнуть на изнаночную сторону, подвернуть внутрь и настрочить. Сложить клапаны поперек пополам, наложить на молнию с двух сторон. Детали кармана разделителя наложить на молнию так, чтобы подкладка не закрывала зубчики молнии и настрочить.

6. Стачать боковые срезы подкладки, вставляя карман - перегородку.

7. Сложить обтачку под молнию и подкладку обтачки лицевыми сторонами внутрь и стачать, вкладывая между ними молнию. Отвернуть обтачки на лицевую сторону. Проложить строчку вдоль зубчиков молнии.

8. Притачать обтачку верха к обтачке под молнию, рассекая в уголках. Притачать подкладку к

---

подкладке обтачки в шов притачивания верхней обтачки.

9. Стачать боковые срезы сумки.

10. Сложить лицевыми сторонами обтачку верха с сумкой. Обтачать по верхнему срезу, рассекая в уголках. Припуски петель под кольца подогнуть внутрь сумки и настроить.

11. Втачать донышко в сумку, рассекая в уголках.

12. Втачать подкладку донышка в подкладку сумки, оставляя отверстие. Вывернуть сумку через отверстие. Застрочить отверстие.

13. Сложить лямку вдоль, лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному срезу. Вывернуть лямку на лицевую сторону и приутюжить. Продеть концы лямки в кольца, подогнуть припуск и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

