

Рекомендации по выбору ткани: плотные ткани из натуральных или смешанных волокон (вельвет, костюмная ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; молния; 2 молнии для внутренних карманов, декоративная пряжка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуски по верхнему срезу кармана-перегородки 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Передняя часть – 2 детали
2. Боковая часть – 2 детали
3. Хлястик – 1 деталь
4. Лямка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка передней части – 2 детали
2. Подкладка боковой части – 2 детали
3. Подкладка кармана большая – 1 деталь
4. Подкладка кармана малая – 1 деталь



5. Карман-Перегородка – 2 детали

Из клеевой: передняя, боковая часть, ляжка.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой переднюю, боковую части и ляжку.
2. Сложить детали ляжки лицом к лицу и обтачать по двум длинным срезам. Вывернуть ляжку на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочные строчки на 0. 2 см от края.
3. Стачать прямые срезы на боковых частях сумки.
4. Наметить расположение кармана на подкладке. Прорезать отверстие вдоль входа в карман, на расстоянии 1 – 1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Припуски подогнуть внутрь. Застежку – молнию подложить под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Вход в карман отстрочить в край на расстоянии 0. 2 см. Притачать большую подкладку к верхней тесьме молнии, малую – к нижней тесьме молнии. Стачать срезы подкладки.
5. Выкроить из подкладки клапаны для молнии длиной 4 см шириной 2 см. Припуск верхнего реза кармана-перегородки отогнуть на изнаночную сторону, подвернуть внутрь и настроить. Сложить клапаны поперек пополам наложить на молнию с двух сторон. Детали кармана разделителя наложить на молнию так, чтобы подкладка не закрывала зубчики молнии и настроить.
6. Припуск более широкого конца ляжки подогнуть и настроить на сумку. Припуски хлястика по длинным сторонам подогнуть и настроить. Пропустить хвостик в пряжку, сложить поперек, перепуская верхнюю сторону на две ширины припуска. Подогнуть нижний припуск верхней стороны и настроить на сумку.
7. Свободный конец ляжки пропустить в пряжку, подогнуть припуск и настроить.
8. Сложить переднюю часть сумки с деталью подкладки. Вложить между верхними срезами застежку – молнию и притачать. Вывернуть сумку на лицевую сторону. Проложить отделочные строчки вдоль молнии.
9. Притачать боковую часть сумки к передней части.
10. Стачать прямые срезы на боковых частях подкладки, вставляя карман-разделитель. Притачать подкладку боковой части к подкладке передней части, оставляя отверстие для последующего выворачивания. На боковых участках подкладка втачивается в два приема. Сначала не доходя до молнии 1. 5 – 2 см. Затем застрачивается этот участок, захватывая в строчку и верхний материал.
11. Вывернуть сумку через отверстие. Застрочить отверстие.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

