

Stoffempfehlung: Lederimitation, PVC beschichtetes Polyester oder Leder. Polyester Mischgewebe als Futter.

Sie brauchen: 1 Reißverschluss für Innentaschen. 1 Metallverschluss, 2 große Ösen Vlieseline, 1 Metallkette.

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Nahtzugaben: 1cm für alle Nähte, 2 cm für die obere Kante des Taschen Abteilers.

Zuschneiden:

1. Grund – 4x
2. Seitenteil – 2x
3. Besatz – 1x
5. Besatz Futter – 1 x

Aus Futterstoff:

1. Grund Futter - 2x
2. Seitenteil Futter – 1x
4. Großes Taschenfutter - 1x
5. Kleines Taschenfutter – 1x
6. Taschen Abteiler – 2x

Nähen:



1. Bügele die Vlieseline auf die linke Seite der Grundstücke, des Seitenteiles und der Besätze.
2. Nähe die Grundstücke an den Mittelnähten zusammen, lege die Nähte in eine Richtung und steppe sie zwei Mal ab, jeweils mit 0,1 und 0,5 cm von der Kante.
3. Nähe die Seitenteile an die Grundstücke und lege die Nähte in die Seitenteile, und steppe die Nähte zwei Mal ab, jeweils mit 0,1 und 0,5 cm von der Kante.
4. Nähe eine Naht mit großer Stichlänge an der oberen Kante der Tasche und kräusele die obere Kante so, das sie in der Länge mit dem Beleg übereinstimmt.
5. Für den Reißverschluss der Innentasche, schneide zwei Streifen in der Länge 4 cm x 2 cm zu. Lege die obere Kante des Taschen Abteilers um und steppe sie fest. Lege die Streifen auf die Hälfte auf den Reißverschluss, auf beide Seiten. Lege dann den Taschen Abteiler auf den Reißverschluss (das Futter darf nicht die Zähne des Reißverschlusses erreichen), dann steppe es ab. Nähe die unteren nähte, rechts auf rechts, dann alles auf rechts wenden und mit 0,5 cm absteppen. Dann schneide die Enden des Reißverschlusses so ab, das der Reißverschluss nicht über die Nahtzugaben steht.
6. Markiere die Innentasche auf dem Futter und bügele Vlieseline auf die linke Seite der Markierung. Schneiden Sie die Taschenöffnung auf und schneiden Sie kleine Dreiecke an den Enden der Taschenöffnung ein. Bügele die Nähte der Taschenöffnung nach innen und näh den Reißverschluss darunter. Nähe das große Taschenfutter an die obere Nahtzugabe der Taschenöffnung und das kleine Taschenfutter an die untere Nahtzugabe der Taschenöffnung. Näh den Taschenbeutel zusammen.
7. Nähe Grund Futter und Seitenteil Futter zusammen und legen den Taschen Abteiler zwischen die Nähte und lasse eine Öffnung zum werden. Nähe eine Naht mit großer Stichlänge an der oberen Kante der Tasche und kräusele die obere Kante so, das sie in der Länge mit dem Beleg übereinstimmt.
8. Bringe den Metallverschluss an die Besätze an, parallel zu einander. Nähe die Seitennähte der Besätze, lege die Nähte auseinander. Lege die Besätze rechts auf rechts und näh die obere Kante, schneide die Nahtzugabe auf 0,5 cm runter. Wende die Besätze auf rechts.
9. Nähe den Besatz an die obere Kante der Tasche und den Besatz Futter an das Taschenfutter, wende die Tasche durch die Öffnung und näh die Öffnung zu. Schlage die Ösen durch die seitlichen Besätze und bringe die Metallkette an.

