

Рекомендации по выбору ткани: плотные ткани из натуральных или смешанных волокон, искусственная или натуральная кожа.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; декоративная ручка, кнопка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Верхний срез кармана-перегородки 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Основная часть – 4 детали
2. Боковая часть – 1 деталь
3. Обтачка – 1 деталь
4. Подкладка обтачки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка основной части – 2 детали
2. Подкладка боковой части – 1 деталь
3. Карман – перегородка – 2 детали

Из клеевой: основная часть, боковая часть, обтачка, подкладка обтачки.



Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой основную, боковую части, обтачку и подкладку обтачки.
2. Стачать средний срез основной части. Отвернуть припуски на левую сторону и проложить две параллельные строчки на 0. 1 и 0. 5 см от шва.
3. Притачать основные части к боковой. Припуски отвернуть на боковую часть и настроить двумя параллельными строчками на 0. 1 и 0. 5 см от шва.
4. По верхнему срезу сумки проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Собрать сборку.
5. Выкроить из подкладки клапаны для молнии длиной 4 см шириной 2 см. Припуск верхнего среза кармана-перегородки отогнуть на изнаночную сторону, подвернуть внутрь и настроить. Сложить клапаны поперек пополам наложить на молнию с двух сторон. Детали кармана разделителя наложить на молнию так, чтобы подкладка не закрывала зубчики молнии и настроить.
6. Стачать прямые срезы подкладки, вставляя карман-перегородку и оставляя отверстие для последующего выворачивания. По верхнему срезу подкладки проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Собрать сборку.
7. На подкладке обтачки пробить кнопку. Стачать боковые срезы подкладки обтачки. Сложить обтачку с подкладкой обтачки лицевой стороной внутрь и обтачать по верхнему срезу. Припуски подрезать, вывернуть обтачку на лицевую сторону. Вдоль верхнего среза проложить отделочные строчки на расстоянии 0. 1 см и 0. 5 см.
8. Притачать сумку к обтачке. Притачать подкладку к подкладке обтачки.
9. Вывернуть сумку на лицевую сторону. Стачать отверстие. Пробить люверсы в обтачке сумки. Пристегнуть ручку к люверсам.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

