

Рекомендации по выбору ткани: плотные ткани из натуральных или смешанных волокон, искусственная кожа.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; молния, декоративный шнурок; 2 молнии для внутренних карманов.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Верхние срезы передней и боковой частей, боковой вставки 6 см. Верхний срез кармана-перегородки 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Передняя часть – 2 детали
2. Боковая часть – 1 деталь
3. Верхняя часть – 2 детали
4. Боковая вставка – 4 детали
4. Лямка – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка передней части – 2 детали
2. Подкладка боковой части – 1 деталь
3. Подкладка верхней части – 2 детали



4. Подкладка кармана большая – 1 деталь

5. Подкладка кармана малая – 1 деталь

6. Карман-Перегородка – 2 детали

Из клеевой: передняя часть, боковая, боковая вставка, ляпка.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой переднюю, боковую части, боковую вставку и ляпку.
2. Сложить ляпку лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной стороне. Вывернуть ляпку на лицевую сторону и приутюжить. Припуски по коротким сторонам заправить внутрь. Проложить отделочные строчки на 0.2 см от края.
3. Притачать боковую вставку к передней части. Направить шов на переднюю часть. Проложить отделочную строчку вдоль шва.
4. Притачать боковую часть к сумке. Направить шов на боковую часть. Проложить отделочную строчку вдоль шва.
5. Наметить расположение кармана на подкладке. Продублировать участок под молнию. Прорезать отверстие вдоль входа в карман, на расстоянии 1 – 1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Припуски подогнуть внутрь. Застежку – молнию подложить под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Вход в карман отстрочить в край на расстоянии 0.2 см. Притачать большую подкладку кармана к верхней тесьме молнии, а малую подкладку к нижней тесьме. Стачать срезы подкладки.
6. Выкроить из подкладки клапаны для молнии длиной 4 см шириной 2 см. Заутюжить припуски верхних срезов кармана-перегородки на изнаночную сторону, подогнуть внутрь и настрочить. Сложить клапаны по коротким сторонам пополам, наложить на молнию с двух сторон. Детали кармана разделителя наложить на молнию так, чтобы подкладка не закрывала зубчики молнии и настрочить. Подрезать хвосты молнии так, чтобы молния не заходила на боковые припуски.
7. Стачать срезы боковых частей подкладки, вставляя карман-перегородку. Притачать боковую часть подкладки к передней части подкладки, оставляя отверстие для последующего выворачивания.
8. Вложить молнию между верхней частью и подкладкой верхней части и стачать вдоль зубчиков молнии. Отогнуть верхние части от молнии и проложить строчку вдоль зубчиков.
9. Застегнуть молнию. Сложить сумку и подкладку лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними верхнюю часть, уравнивать все срезы и стачать вкруговую.

10. Вывернуть сумку через отверстие. Застрочить отверстие.

11. Расправить сумку. Отогнуть верхний припуск сумки внутрь и проложить строчку в шов притачивания верхней части к сумке. Притачать лямку к боковым частям сумки, подгибая припуски внутрь.

12. Пробить люверсы согласно меткам. Продеть шнурок.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

