

Рекомендации по выбору ткани: искусственная или натуральная дубленка, кожа.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; молния; 4 кольца; молния для внутреннего кармана.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть – 2 детали
2. Нижняя часть – 2 детали
3. Боковая часть – 2 детали

Из кожи:

1. Лямка – 2 детали
2. Держатель для ручки – 4 детали
3. Планка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка – 2 детали
2. Подкладка нижней части – 2 детали



3. Подкладка боковой части – 2 детали
4. Подкладка кармана большая – 1 деталь
5. Подкладка кармана малая – 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать средний срез нижней части накладным швом с открытым срезом.
2. Сложить держатель для ручки по короткой стороне лицевой стороной внутрь и стачать. Вывернуть на лицевую сторону. Продеть в кольцо, сложить пополам и настроить на нижнюю часть сумки, согласно меткам.
3. Притачать к сумке верхнюю часть накладным швом с открытым срезом.
4. Планку сложить вдоль посередине лицевой стороной наружу и настроить на молнию так, чтобы зубчики оставались открытыми.
5. Наметить расположение кармана на подкладке. Продублировать участок под молнию. Прорезать отверстие вдоль входа в карман, на расстоянии 1 – 1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Припуски подогнуть внутрь. Застежку – молнию подложить под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Вход в карман отстрочить в край на расстоянии 0.2 см. Притачать большую подкладку кармана к верхней тесьме молнии, а малую подкладку к нижней тесьме. Стачать срезы подкладки.
6. Стачать нижний срез подкладки, оставляя отверстие для последующего выворачивания.
7. Сложить сумку и подкладку лицевыми сторонами, вложить между ними молнию и стачать, заканчивая строчку на уровне шва стачивания верхней и нижней деталей.
8. Втачать боковую деталь в сумку.
9. Втачать боковую деталь подкладки в подкладку.
10. Проложить строчку поперек молнии, стачивая между собой верхние срезы боковых частей.
11. Вывернуть сумку и застрочить отверстие.
11. Сложить лямку вдоль посередине лицевой стороной наружу, подогнуть припуски длинной стороны внутрь и настроить. Продеть конец лямки в кольцо, подогнуть припуск и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

