

Stoffempfehlung: Kräftige Lederimitation, PVC beschichtetes Polyester. Kräftigen Baumwollstoff oder polyester Mischgewebe als Futter.

Sie brauchen: 2 Reißverschluss für Innentaschen. 1 Reißverschluss in passender Länge. 4 Metallringe für die Träger. 16 Ösen, Vlieseline

Hinweis zur Nahtzugabe:
Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:
Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Nahtzugaben: 1cm für alle Nähte, 0.5 cm für Rundungen, 2 cm für die obere Kante des Taschen Abteiler.

Zuschneiden:

1. Mitteteil - 2x
2. Kopfdeckel (Unterteil) – 1x
3. Träger – 2x

Aus Futterstoff:

1. Futter - 2x
2. Großes Taschenfutter - 1x
3. Kleines Taschenfutter – 1x
4. Taschen Abteiler – 2x



Nähen:

1. Nähen Sie die Mittelteile an den Seitennähten zusammen.
2. Wenden Sie das obere Teil der Mittelteile nach innen, so das Sie einen oberen Beleg erhalten, nähen sie die Seitennähte der oberen Belege zusammen. Nähen Sie die obere Kante der Belege an die Mittelteile, rechts auf rechts. Beschneiden Sie die Nahtzugabe auf 0,5 cm und schneiden Sie kleine Kanten aus den Rundungen der Nahtzugabe. Wenden Sie den Beleg wieder nach innen.
3. Legen Sie die Metallringe von innen in die entstandenen Halterungen der Tasche und steppen Sie die obere Kante der Tasche ab.
4. Markieren Sie die Innentasche auf dem Futter und bügeln Sie Vlieseline auf die linke Seite der Markierung. Schneiden Sie die Taschenöffnung auf und schneiden Sie kleine Dreiecke an den Enden der Taschenöffnung ein. Bügeln Sie die Nähte der Taschenöffnung nach innen und nähen Sie den Reißverschluss darunter. Nähen Sie das große Taschenfutter an die obere Nahtzugabe der Taschenöffnung Und das kleine Taschenfutter an die untere Nahtzugabe der Taschenöffnung. Nähe Sie den Taschenbeutel zusammen.
5. Legen Sie die obere Kante des Taschen Abteilers nach innen und nähen Sie es fest. Legen Sie den Taschen Abteiler zwischen die Seitennähte nähen Sie das Futter in den Seitennähten zusammen.
6. Nähen Sie das Unterteil an die Tasche.
7. Legen Sie das Futter an die oberen Kanten der Taschen Belege, rechts auf rechts und nähen Sie das Futter fest. Nähen Sie den unteren Teil des Taschenfutters zusammen, aber lassen Sie eine Öffnung zum wenden. Nähen Sie die unteren Seitenkanten zusammen und wenden Sie die Tasche nach außen. Nähen Sie die Wendeöffnung zusammen.
8. Legen Sie die Träger rechts auf rechts und nähen Sie die Träger zusammen, wenden Sie die Träger auf rechts, und steppen Sie die Träger ab. Die Träger durch die Metallringe ziehen und dann zusammennähen.
9. Markieren Sie die Platzierung der Ösen auf der Tasche. Schlagen Sie die Ösen durch die Markierungen. Nähen Sie vier Streifen, die durch die Ösen passen und ziehen Sie die Streifen durch die Ösen. Knoten Sie sie fest.

