

Рекомендации по выбору ткани: плотные ткани из натуральных или смешанных волокон (вельвет, костюмная ткань). Отделка из натуральной или искусственной кожи.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; молния; 4 кольца (для лямок); молния для внутреннего кармана.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на настрачивание отделки см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Передняя часть – 2 детали
2. Нижняя часть – 1 деталь
3. Верхняя часть – 2 детали
4. Лямка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка передней части – 2 детали
2. Подкладка нижней части – 1 деталь
3. Подкладка верхней части – 2 детали
4. Подкладка кармана большая – 1 деталь



5. Подкладка кармана малая – 1 деталь

Из отделочной ткани:

1. Отделка – 1 деталь

Из клеевой: передняя, верхняя, нижняя части и ляжка.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой переднюю, верхнюю, нижнюю части, ляжку.

2. Раскроить из основной ткани полоску длиной 24 см и шириной 6 см. Сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному срезу. Вывернуть на лицевую сторону и разрезать на 4 одинаковые части (по 6 см.) каждую деталь сложить пополам, пропустить через кольцо и настроить на передние детали согласно меткам.

3. Раскроить клапан под молнию длиной 4 см, шириной 3 см.

Сложить пополам по короткой стороне и заутюжить.

4. С лицевой стороны на молнию наложить клапан. Сложить лицевыми сторонами внутрь верхнюю часть и подкладку верхней части. Молнию вложить между ними. Уравнять срезы. стачать детали вдоль зубцов молнии начиная строчку на 1 см от срезов и не доходя до конца на 1 см. Отвернуть детали на лицевую сторону.

5. Притачать нижнюю часть сумки к боковым срезам верхних частей и клапану.

6. Наметить расположение внутреннего кармана на подкладке передней части. Продублировать участок под молнию. Прорезать отверстие вдоль входа в карман, на расстоянии 1 – 1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Припуски подогнуть внутрь. Застежку – молнию подложить под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Вход в карман отстрочить в край на расстоянии 0. 2 см. Притачать большую подкладку кармана к верхней тесьме молнии, а малую подкладку к нижней тесьме. Стачать срезы подкладки.

7. Притачать нижнюю часть подкладки сумки к боковым срезам верхних частей подкладки и молнии.

8. Раскроить держатель для кольца длиной 6 см шириной 4 см. Подогнуть припуски внутрь по длинной стороне, сложить поперек пополам и приутюжить.

9. Втачать детали передней части в сумку, одновременно настрачивая отделку и вставляя держатели для колец.

10. Втачать подкладку передней части в подкладку сумки, оставляя отверстие для последующего

выворачивания. Вывернуть сумку через отверстие. Застрочить отверстие.

11. Сложить лямку вдоль посередине, лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному срезу. Вывернуть лямку на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочные строчки на 0.2 – 0.5 см от края. Продеть конец ляжки в кольцо, подвернуть припуск и настрочить на лямку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

