

Подробности обработки искусственной кожи смотрите в соответствующем разделе сайта.

Рекомендации по выбору ткани: искусственная или натуральная кожа.

А также вам необходимо: подкладка; одна разъемная застежка - молния; 2 молнии для карманов; 4 кнопки; подплечники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.



Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Кокетка полочки — 2 детали
6. Бочок полочки — 2 детали
7. Стойка – 2 детали
8. Кокетка спинки — 2 детали
9. Верхняя часть рукава – 2 детали

10. Нижняя часть рукава – 2 детали
11. Вставка рукава — 2 детали
12. Нижняя вставка рукава — 2 детали
13. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
14. Подборт – 2 детали
15. Подзор - 2 детали
16. Нижняя планка -1 деталь
17. Планка рукава — 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Мешковина большая — 2 детали
8. Мешковина малая — 2 детали

Описание работы:

1. На спинке стачать рельефные срезы. Припуски разутюжить. Проложить отделочные строчки по обеим сторонам от шва на 0. 2 см. Стачать средний срез спинки. Припуски расстрочить таким же образом.
2. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск заутюжить вверх и настрочить на 0. 2 см от шва.
3. Притачать боковую часть полочки к полочке. Припуски разутюжить. Проложить отделочные строчки по обеим сторонам от шва на 0. 2 см. Притачать бочок полочки к полочке. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии кармана. На бочке припуски у разметки кармана рассечь,

рельефный шов заутюжить к центру, разрез кармана разутюжить.

4. Настрочить подзор на большую мешковину кармана. Наметить место расположения кармана на полочке. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы (на боковой части полочки). Через полученное отверстие вывернуть припуски кармана на изнаночную сторону, края выправить. Притачать мешковины лицевыми сторонами к изнаночной стороне тесьмы молнии. Застёжку-Молнию положить под края входа в карман так, чтобы были видны зубчики. Втачать молнию, прокладывая строчку с лицевой стороны и отгибая мешковины. Стачать края мешковин, захватывая уголки.
5. Проложить отделочную строчку вдоль рельефа на 0,2 см от шва, начиная и заканчивая строчку у входа в карман.
6. Притачать кокетку к полочке. Припуск заутюжить на кокетку и проложить отделочную строчку на 0,2 см от шва.
7. Стачать и разутюжить боковые и плечевые срезы жакета.
8. Стачать верхнюю часть рукава, вставку и нижнюю вставку рукава. Припуски заутюжить вверх и проложить отделочные строчки на 0,2 см от швов. Стачать локтевой срез рукава до метки, означающей разрез. Рассечь припуск на нижней части рукава на уровне метки. Припуск заутюжить на верхнюю часть рукава и проложить отделочную строчку по локтевому шву на 0,2 см от шва. Стачать передний срез рукава. Втачать рукава в жакет. Пришить подплечники.
9. Втачать застежку-молнию.
10. Сложить стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать уступ до верхнего среза. Припуски у метки рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону. Втачать внешнюю стойку в горловину верха. Припуски надсечь и разутюжить.
11. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки. Припуски разутюжить. Втачать внутреннюю стойку в горловину. Припуски надсечь и разутюжить. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом боковом шве. Втачать рукава.
12. Сложить нижнюю планку вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать уступ и боковую сторону планки. Строчку на боковой стороне начинать строго у размеченной линии притачивания планки. Припуски у уступа рассечь, детали вывернуть на лицевую сторону.
13. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль борта, одновременно обтачивая воротник. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии низа. Припуски на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Нижний срез подкладки притачать к внутренней планке. Припуски разутюжить. Нижний срез жакета притачать к внешней планки. Припуск разутюжить.

14. Притачать подкладку к припускам рукава вдоль разреза. Скрепить нижние срезы рукава и подкладки на 0.5 см от края. Сложить манжету вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Обтачать уступ и короткую сторону. Припуски высечь и вывернуть на лицевую сторону. Подвернуть припуски внутрь и приутюжить. Стачать верхние срезы манжеты, вкладывая между ними рукав. Отстрочить манжету по контуру, продолжая строчку притачивания манжеты к рукаву.

15. Проложить отделочные строчки по контуру стойки, по контуру нижней планки.

16. Проложить дополнительную отделочную строчку вдоль борта на 0.5 см от молнии. Поставить кнопки на стойке, воротнике, планке низа и манжете.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

