

Рекомендации по выбору ткани: двусторонние плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа платья – 3. 0 см; припуск вдоль шлицы – 6 см; припуск по внешнему срезу волана - см; остальные швы 1 см;

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Левая часть полочки - 1 деталь
2. Правая часть полочки - 1 деталь
3. Центральная часть спинки - 2 детали
4. Боковая часть спинки - 2 детали
5. Обтачка спинки – 2 детали
6. Обтачка полочки – 1 деталь
7. Волан – 1 деталь



Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Обтачка полочки – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки спинки и полочки.
2. На левой центральной части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях центральных частей спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от надсечки под молнию до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки.
4. Обметать внешний срез волана тонким ролевым швом.
5. На правой полочке заложить и закрепить складки вдоль рельефного среза (глубины направлены вниз).
6. Стачать левый плечевой срез по отдельности на центральных и боковых частях спинки и полочки. Припуски разутюжить.
7. Стачать одним швом левый рельефный срез спинки и полочки, вкладывая между деталями волан. Припуски заутюжить к середине, обметать.
8. Стачать правый рельефный срез спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать правый плечевой срез, припуски разутюжить. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
9. Стачать плечевые и боковые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Обметать средние и внешний срезы обтачки. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу и обтачать горловину. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку, выправить и приутюжить. Обтачать в два приема пройму: сначала спинку, затем полочку. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть, приутюжить. Скрепить обтачку с изделием по боковым припускам. Прикрепить обтачку к тесьме застежки – молнии.
10. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и подшить потайными стежками.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

