

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон; контрастная ткань или ткань-компаньон; жаккардовая ткань.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 3. 0 см; припуск подгибки низа рукава - 1. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани_1:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Рукав — 2 детали
5. Воротник - 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из основной ткани_2:

1. Кокетка полочки_1- 1 деталь



2. Кокетка полочки_2- 2 детали

3. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из жаккардовой ткани:

1. Центральная часть полочки - 1 деталь

2. Воротник - 2 детали

Из клеевой:

1. Воротник - 2 детали

2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

3. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине, обметать.

3. На обеих деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. Обметать средние срезы отдельно на каждой детали. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Стачать средний срез спинки от метки молнии до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы. Припуски среднего шва разутюжить, приутюживая разрез под молнию, шлицу заутюжить на левую сторону. правую сторону шлицы заутюжить на 1 см на изнаночную сторону и настрочить. Припуски шлицы настрочить по верху машинной строчкой. Втачать застежку - молнию.

4. Стачать рельефные срезы полочки, припуски обязательно рассечь, заутюжить к середине и обметать.

5. Притачать кокетку полочки_1 к переду, припуски заутюжить на кокетку и обметать.

6. Сложить детали воротников попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние стороны. Припуски в уголках высечь, вывернуть воротники на лицевую сторону, приутюжить. Втачать воротник в горловину между меткой и углом. Наложить обтачку горловины переда на полочку (воротник находится между основной тканью и обтачкой) и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить.

7. Притачать кокетку полочки_2 одним швом к воротнику и кокетке полочки_1. Припуски заутюжить к пройме, обметать.

8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Обметать внешний срез обтачек горловины спинки. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки обтачку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки–молнии и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Обтачать срез горловины, начиная и заканчивая строчку точно у размеченной линии плечевого шва. Припуски на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Обтачку прикрепить к тесьме застежки–молнии.
10. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой спинки. Припуски заутюжить, обметать. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону.
11. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать. Обметать нижний срез рукава, припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
12. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

