

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж двух цветов высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 2 см, припуск по горловине - 1. 3 см, остальные швы 0. 7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани 1:

1. Нижняя часть полочки - 1 деталь
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава - 2 детали

Из основной ткани 2:

1. Верхняя часть полочки – 2 детали
2. Верхняя часть спинки – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

#### Описание работы:



1. Наметить, заложить и скрепить складки на верхней части полочки.
2. Стачать средний срез на верхней и нижней частях спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуски обметать и заутюжить вниз.
3. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Обметать срез горловины. Припуск подогнуть внутрь и настроить.
5. Наложить правую верхнюю часть полочки на левую и скрепить булавками. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски обметать и заутюжить вниз.
6. По окату и нижнему срезу верхней части рукава проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать нижнюю часть рукава к верхней. Припуски обметать и заутюжить вниз. Втачать рукава в открытую пройму. Припуски обметать.
7. Стачать боковые срезы, одновременно стачивая срез рукава. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
8. Обметать нижний срез изделия и низ рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

