

Рекомендации по выбору ткани: мягкие плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка – молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все припуски 1. 0 см, припуск вдоль разреза спинки – 2. 0 см, припуск низа изделия – 3. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание! надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Левая часть воротника – 2 детали
4. Правая часть воротника – 2 детали
5. Нижняя часть воротника – 2 детали
6. Обтачка спинки - 1 деталь
7. Обтачка полочки - 1 деталь



Из клеевой:

1. Левая часть воротника – 1 деталь
2. Правая часть воротника – 1 деталь
3. Нижняя часть воротника – 1 деталь
4. Обтачка спинки - 1 деталь
5. Обтачка полочки - 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к среднему срезу.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от верха до метки разреза. Припуски разутюжить, приутюживая разрез.
4. Стачать вытачки на детали полочки, глубины талиевых вытачек заутюжить к середине, нагрудные - вверх.
5. Стачать плечевые срезы платья, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить детали нижней части воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему срезу. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить.
7. Стачать правую часть воротника с левой частью по среднему шву, припуски разутюжить. Сложить детали воротника лицевой стороной внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить.
8. Настрочить нижнюю часть воротника на горловину на 0.5 см от среза. Настрочить основной воротник на горловину на 0.5 см от среза, накладывая правую сторону на левую (смотрите технический рисунок).
9. Стачать плечевые и правый боковой срезы обтачек. Припуски разутюжить. Обметать левые боковые и внешний срез обтачки. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу и обтачать горловину. Припуски на закруглениях и в уголке рассечь, вывернуть обтачку, выправить и приутюжить. Обтачать в два приема пройму: сначала спинку, затем полочку. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть, приутюжить. Воротники отогнуть и проложить закрепляющую строчку насквозь вдоль горловины на 0.5 от шва.
10. Отвернуть обтачки проймы в одну плоскость с боковым срезом. Обметать по отдельности левые

боковые срезы и срезы обтачек, стачать их от среза обтачки до первой метки и от второй метки до низа. Припуски разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку - молнию. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать. Скрепить обтачку с изделием по правому боковому и среднему припускам. Прикрепить обтачку к тесьме застежки-молнии.

11. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

