

Рекомендации по выбору ткани: плотный, мягкий, хорошо драпирующийся трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

А так же вам необходимо: 10 пуговиц.

Припуски на швы: припуск по низу рукава, по горловинам, по отлетному плечевому срезу, по криволинейному срезу — 1.5 см, остальные швы 0.8 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание! надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.

Раскрой

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Внешняя часть полочки – 1 деталь
3. Внутренняя часть полочки – 1 деталь
4. Рукав — 2 детали
5. Нижняя часть — 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:



1. Стачать вытачки на внутренней части полочки. Глубины срезать оверлоком.
2. Стачать средние срезы спинки. Припуски обметать.
3. Обметать горловину спинки. Припуски подогнуть внутрь и настроить. Аналогично обработать горловины полочек.
4. Обметать криволинейный срез внешней полочки. Припуск подогнуть внутрь и настроить. Обметать левый плечевой срез верхней полочки. Припуск подогнуть внутрь и настроить.
5. Наложить верхнюю часть полочки на внутреннюю и скрепить вдоль правого бокового и правого плечевого шва и нижнему срезу. Сложить детали полочек и спинку лицевой стороной внутрь и стачать плечевые срезы, отгибая отлетной плечевой срез внешней части полочки. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукав в открытую пройму.
6. Стачать одновременно боковой срез и срез рукава. Припуски обметать.
7. Стачать нижнюю деталь в кольцо. Сложить деталь вдоль пополам и притачать к пуловеру. Припуск обметать.
8. Совместить метки пуговиц на полочках и пришить пуговицы.
9. Обметать нижний срез рукава. Припуск отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

