

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: 1 пуговица; потайная застежка-молния; клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия — 3 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки — 1 деталь
4. Боковая часть полочки — 2 детали
5. Кокетка полочки — 4 детали
6. Кокетка спинки — 2 детали
3. Воротник – 2 детали

#### Описание работы:

1. Продублировать верхний воротник.



2. Стачать рельефные срезы полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
  
3. На обеих деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. с лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Обметать средний припуск одновременно со срезом шлицы. Стачать средний срез спинки до угла шлицы. рассечь угол припуска шва шлицы. Припуск среднего шва и шлицу заутюжить на левую сторону. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см на изнаночную сторону и настрочить. Припуски шлицы настрочить по верху машинной строчкой.
  
4. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить.
  
5. Обработать навесную петлю. Стачать плечевые срезы внешних и внутренних кокеток. Припуски разутюжить. Сложить внутреннюю и внешнюю кокетки лицевыми сторонами внутрь. Вложить между ними воротник. Обтачать кокетки по среднему срезу и горловине, вкладывая навесную петлю. Кокетки вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать кокетки к полочке и спинке. Обметать припуски и заутюжить вниз.
  
6. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 3 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
  
7. Стачать правый боковой срез. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Припуски левого бокового шва обметать и стачать участок под проймой и от метки до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку — молнию.
  
8. Низ платья обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
  
9. Пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

