

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 1. 5 см; припуск на подгибку низа рукава – 1. 2 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Вставка спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 1 деталь
5. Вставка полочки - 1 деталь
6. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
7. Рукав – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 2 детали



9. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали

2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек горловины.

2. Стачать вытачки на верхних частях спинки. Заутюжить вытачки к среднему шву. Притачать вставки спинки к верхним частям спинки, припуски заутюжить на вставки и обметать.

3. На нижних частях спинки заложить и закрепить встречные складки. Притачать нижние части спинки к вставкам, припуски заутюжить вверх и обметать.

4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки до низа. Припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку - молнию

5. На верхней части полочки между метками проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать вставку полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на вставку и обметать. На нижней части полочки заложить и закрепить по разметке встречные складки. Притачать нижнюю часть полочки к вставке, припуски заутюжить вверх и обметать

6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски разутюжить и обметать. Обметать внешний срез обтачек. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки, обтачку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки–молнии и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Обтачать срез горловины. Шов на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Настрочить припуски шва на обтачку. Обтачку прикрепить к тесьме застежки–молнии.

8. На рукаве застрочить по разметке горизонтальную складку, глубину заутюжить вверх. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки и приспособивая по окату. Припуски приутюжить и обметать.

9. Припуск подгибки низа платья и рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

