

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж двух цветов средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 0.8 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Нижняя часть спинки – 2 детали
2. Верхняя часть спинки — 2 детали
3. Центральная верхняя часть полочки — 2 детали
4. Боковая верхняя часть полочки — 2 детали
5. Нижняя часть полочки — 2 детали
6. Верхняя вставка полочки — 1 деталь
7. Нижняя вставка полочки — 1 деталь
8. Рукав — 2 детали

Из основной ткани1:

1. Вставка полочки – 1 деталь
2. Вставка спинки — 1 деталь



3. Отделка рукава — 2 детали
4. Окантовка горловины - 2 детали
5. Отделка рукава — 2 детали
6. Отделка верхней вставки — 1 деталь со сгибом
7. Отделка нижней вставки — 1 деталь со сгибом
8. Бант — 1 деталь
9. Перемычка — 1 деталь
10. Отделка верхней части полочки — 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Стачать средние срезы деталей спинки. Припуски обметать. Притачать вставку спинки к верхней и нижней частям спинки. Припуски обметать.
2. Стачать рельефный срез полочки. Припуск обметать и заутюжить к центру. Сложить отделку верхней вставки вдоль пополам и притачать к верхнему срезу верхней вставки. Припуск обметать. Сложить отделку нижней вставки вдоль пополам и притачать к нижнему срезу нижней вставки полочки. Припуск обметать.
3. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать.
4. Сложить вдоль пополам и наложить отделку верхней части полочки на верхнюю вставку и скрепить вдоль среза. Притачать отделку верхней части полочки к отделке. Сложить окантовку горловины лицевой стороной внутрь и обтачать по внутреннему и двум внешним сторонам. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать окантовку к горловине.
5. Подкроить полоску шириной 5. 4 см, длиной указанной на лекале нижней части полочки (отд. Верт). Сложить деталь вдоль пополам лицевой стороной наружу и настроить на нижнюю вставку полочки. Притачать нижнюю вставку к нижней части полочки. Припуск обметать.
6. Перемычку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и стачать. Вывернуть на лицевую сторону, располагая шов стачивания посередине детали. Сложить деталь банта вдоль посередине и обтачать по трем сторонам, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Подрезать припуски и вывернуть на лицевую сторону. Зашить отверстие потайными стежками.

-
7. Притачать вставку полочки к верхней и нижней частям полочки, вставляя перемычку для банта. Припуски обметать.
 8. Заложить встречную бантовую складку на рукаве и скрепить ее по нижнему срезу. Проложить по окату между круглыми метками строчку со слабо затянутой верхней нитью и собрать сборку. сложить отделку рукава лицевой стороной наружу и притачать к низу рукава. Припуск обметать. Втачать рукав в пройму.
 9. Стачать боковой срез одновременно со срезом рукава. Припуски обметать.
 10. Подкроить деталь нижней отделки шириной 5. 4 см, длиной указанной на лекале полочки (отд. Низ). Обтачать короткие стороны отделки. Притачать отделку к нижнему срезу. Припуск обметать.
 11. Вставить бант в перемычку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

