

4336 толстовка

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: одна длинная молния и две молнии на рукава (длина молний указана на лекале полочки и рукава соответственно).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Левая часть полочки - 1 деталь
3. Правая часть полочки – 1 деталь
4. Рукав – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Подборт левой полочки – 1 деталь
7. Подборт правой полочки – 1 деталь

Из клеевой:

1. Воротник – 1 деталь
2. Подборт левой полочки – 1 деталь



3. Подборт правой полочки – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать.
3. Стачать вытачки на деталях полочки. Глубины срезать оверлоком.
4. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Втачать нижний воротник в горловину. Припуск заутюжить на воротник. Обметать верхний и внешний срезы подбортов. Притачать подборта к верхнему воротнику. Припуски разутюжить. Наложить подборта на полочки и обтачать по борту, лацкану и воротнику. Отвернуть борта и воротник на изнаночную сторону и приутюжить. Нижний срез верхнего воротника подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания нижнего воротника. Прикрепить верхние припуски подбортов к плечевым швам. Наложить застежку-молнию на правый борт и настроить так, чтобы зубчики выходили на 0.5 см за край борта.
6. Проложить отделочные строчки по правому борту, закрепляя молнию, по воротнику и левому борту.
7. Обметать низ рукава. Подогнуть припуск внутрь и настроить. Настроить декоративную молнию на рукав по разметке. Втачать рукав в открытую пройму. Припуск обметать. Стачать боковой срез и срез рукава в один прием. Припуск обметать.
8. Низ изделия обметать. Заутюжить на изнаночную сторону, огибая подборт, и настроить.
9. На левую полочку наложить молнию по разметке и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

