

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: разъемная застёжка–молния (длина указана на лекале полочки), клеевая прокладка, 10 пуговиц, 1 внутренняя пуговица, декоративная пряжка шириной 8 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки правая – 1 деталь
5. Центральная часть полочки левая - 1 деталь
6. Подборт правый – 1 деталь
7. Подборт левый – 1 деталь



8. Воротник – 2 детали
9. Лацкан - 4 детали
10. Клапан - 4 детали
11. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
12. Погон – 2 детали
13. Пояс – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт правый – 1 деталь
2. Подборт левый – 1 деталь
3. Воротник – 1 деталь
4. Лацкан - 2 детали
5. Клапан - 2 детали
6. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Погон сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Припуски в уголках подрезать, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Обметать открытый срез.
3. Сложить детали клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние стороны. Припуски в уголках подрезать, вывернуть клапан на лицевую сторону. Обметать верхний срез.
4. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски около меток рассечь, уголки высечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Сложить детали лацкана лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними воротник и обтачать срез раскепа и внешний срез. Припуски в уголках высечь, на закруглениях рассечь. Вывернуть лацкан на лицевую сторону, приутюжить.
5. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к среднему шву и обметать. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.

6. Стачать правый рельефный срез полочки, припуски разутюжить, обметать. Стачать левый рельефный срез полочки, вкладывая левую часть «молнии», припуски разутюжить, направляя тесьму «молнии» к боковому срезу, обметать.
7. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать воротник с лацканами в горловину.
8. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборт с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и горловину, вкладывая между правым подбортом и полочкой правую часть «молнии». Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть изделие на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
9. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
10. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Поставить около проймы закрепку.
11. Погон подложить под плечевой шов, располагая его по середине, и настрочить в шов настрачивания бейки. Погон отогнуть на плечо и закрепить пуговицей.
12. Наметить месторасположение клапана. Притачать клапан к изделию, отвернуть вниз и настрочить.
13. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
14. Пришить по разметке пуговицы на правой полочке. На левой полочке обметать петлю и соответственно ей пришить внутреннюю пуговицу.
15. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, приутюжить. Обметать короткую сторону. Проложить по периметру отделочную строчку на 0.7 см. Продеть и закрепить пряжку на обметанной стороне пояса.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

