

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон, трикотаж средней степени растяжимости в тон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки — 2 детали
2. Центральная часть спинки — 2 детали
3. Кокетка полочки — 2 детали
4. Центральная часть полочки — 1 деталь
5. Боковая 1 часть полочки — 2 детали
6. Боковая 2 часть полочки — 2 детали

Из трикотажа:

1. Верхняя вставка – 2 детали
2. Нижняя вставка – 2 детали



Описание работы:

1. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
2. Притачать боковую 2 часть к боковой 1 части полочки. Припуск обметать и заутюжить к центру. Притачать трикотажные вставки к боковой части. Припуски обметать и заутюжить: верхний на боковую часть, нижний — на вставку. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить на центральную часть.
3. Стачать плечевые срезы кокеток, припуски разутюжить. Сложить внутренние и внешние кокетки лицевой стороной внутрь и обтачать горловину. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону. Далее кокеттки обрабатываются как одна деталь.
4. Притачать кокетку к полочке и спинке. Припуски в уголках рассечь, обметать и заутюжить вниз.
5. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
6. Обметать по отдельности левые боковые срезы, стачать их от метки вниз, припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать плечевые срезы. Припуски разутюжить.
7. Обметать низ платья. Припуски подогнуть внутрь и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

