

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 3. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание! надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки — 2 детали
3. Верхняя правая часть полочки — 1 деталь
4. Верхняя левая часть полочки — 1 деталь
5. Нижняя центральная часть полочки — 1 деталь
6. Нижняя боковая часть полочки — 2 детали
7. Правый воротник — 2 детали



8. Левый воротник - 2 детали.

9. Пояс

Описание работы:

1. Стачать выточки на деталях спинки, глубины заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуски обметать и заутюжить вверх. Стачать средний шов спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.

2. Стачать выточку на левой верхней части полочки. Глубину срезать и обметать. Припуск направить к центру и приутюжить. Притачать нижние части полочки к центральной. Припуски обметать и заутюжить к центру.

3. Стачать плечевые срезы. Припуски разутюжить.

4. Стачать средний срез верхнего и нижнего воротников, совмещая метки. Припуски разутюжить. Сложить воротники лицевой стороной внутрь и обтачать по срезу, обозначенному зигзагообразной меткой. Воротник вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Между « х » - образными метками проложить строчку со слабо затянутой верхней нитью и собрать сборку. На правую часть полочки наложить правый воротник, наложить нижний срез левого воротника и стачать от левого рельефа до метки. Рассечь припуски на уровне метки. Припуск втачивания воротника обметать. Втачать верхний воротник в горловину спинки и участки полочек, с левой стороны втачивание выполняют до « т » образной метки. Рассечь припуски на уровне метки. Припуск нижнего воротника подогнуть внутрь и настроить в шов. Притачать левую верхнюю часть полочки к воротнику и правой части. Припуск обметать.

5. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

6. Притачать нижнюю часть полочки к верхней. Припуск обметать и заутюжить вниз.

7. Обметать по отдельности левые боковые срезы, стачать их от метки вниз, припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Припуск низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

9. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и коротким сторонам, оставляя отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, приутюжить. Зашить отверстие.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

