

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, подкладка, клеевая прокладка, 2 декоративные пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2 см; припуск на подгибку низа рукава — 1. 5 см. Припуск по контуру паты — 0. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь
3. Рукав полочки - 2 детали
4. Рукав спинки - 2 детали
5. Пата — 4 детали
6. Обтачка горловины спинки — 2 детали
7. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

Из подкладочной ткани:



1. Подкладка полочки -1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек горловины.
2. Сложить детали паты лицевыми сторонами внутрь и обтачать по «u» образной форме. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
3. Стачать вытачки на деталях спинки. Глубины заутюжить к центру. Обметать средние срезы. Стачать средний срез спинки от низа до надсечки под молнию. Припуски разутюжить. Втачать застежку-молнию.
4. Стачать вытачки на детали полочки. Глубины заутюжить к центру.
5. Обметать нижний срез подкладки полочки.
6. На полочке заложить и застрочить с изнаночной стороны складки. в боковую складку вставляется пата, глубины складок направляются к центру. На изнаночную сторону наложить подкладку и скрепить по боковому, срезу проймы и горловины. Далее верх полочки обрабатывается как одна деталь.
7. Стачать плечевой срез на рукаве. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Нижний срез рукава подогнуть внутрь, обметать и настроить. Притачать рукав к спинке, припуск обметать и заутюжить на спинку. Притачать рукав к полочке, припуск обметать и заутюжить на полочку.
8. Стачать обтачки горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез обтачки горловины. Наложить обтачку горловины на лицевую сторону платья и обтачать. Припуски горловины рассечь. Настроить припуски на обтачку на 0. 2 см от шва. отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить концы обтачек к застежке-молнии.
10. Стачать и обметать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку.
11. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
12. Обметать низ платья. Припуски подогнуть внутрь и настроить. Пришить декоративные пуговицы на паты.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

