

Рекомендации по выбору ткани: пластичные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния; клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа платья – 1. 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки - 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки - 2 детали
3. Вставка спинки - 2 детали
4. Центральная нижняя часть спинки - 2 детали
5. Боковая нижняя часть спинки - 2 детали
6. Боковая верхняя часть полочки - 2 детали
7. Центральная верхняя часть полочки – 1 деталь
8. Вставка полочки - 1 деталь



9. Боковая нижняя часть полочки - 2 детали
10. Центральная нижняя часть полочки – 1 деталь
11. Рукав – 2 детали
12. Обтачка горловины спинки - 2 детали
13. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать рельефные срезы на верхних частях спинки, припуски заутюжить к середине, обметать и настроить на 0.5 см от шва. Притачать вставку спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на вставку, обметать и настроить на 0.5 см от шва.
3. Стачать рельефные срезы на нижних частях спинки, припуски заутюжить к середине, обметать и проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва. Притачать нижнюю часть спинки к вставке спинки, припуски заутюжить на вставку, обметать и проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
4. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки до нижнего среза. Припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку – молнию.
5. Стачать рельефные срезы на верхних частях полочки, припуски заутюжить к середине, обметать и настроить на 0.5 см от шва. Притачать вставку полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на вставку, обметать и настроить на 0.5 см от шва.
6. Стачать рельефные срезы на нижних частях полочки, припуски заутюжить к середине, обметать. Притачать нижнюю часть полочки к вставке полочки, припуски заутюжить на вставку, обметать и проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
7. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез обтачек.

Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки, обтачку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки–молнии и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Обтачать срез горловины. Шов на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Настрочить припуски шва на обтачку. Обтачку прикрепить к тесьме застежки–молнии и к плечевым швам.

9. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижнего среза рука + 4 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку с нижним срезом рукава с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на рукав. Шов приутюжить. Втачать рукава в проймы.

10. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

11. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

