

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, тонкая трикотажная клеевая прокладка, пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа рукава — 1.5 см, припуск на подгибку низа платья – 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь
5. Воротник — 2 детали
6. Рукав — 2 детали

Из клеевой прокладки:



1. Воротник — 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой верхний воротник.
2. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать средний срез на верхних и нижних частях спинки. Шов обметать и заутюжить на левую сторону. Стачать верхние и нижние части спинки. Шов заутюжить вниз и обметать.
3. Стачать вытачки на деталях полочки. На верхних частях полочки глубину вытачек срезать и обметать. Заутюжить вытачки к середине полочки.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить воротник вдоль лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить. Втачать воротник в горловину, совмещая метки. Внимание! края воротника заходят друг на друга на 2 см.
6. Нижний припуск рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить. Втачать рукав в пройму.
7. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
8. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски заутюжить вниз и обметать.
9. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать. Левый боковой шов обметать по отдельности стачать от метки до низа. Втачать застежку-молнию. Поставить закрепки у бокового шва на уровне проймы.
10. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Пришить пуговицу на воротник.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

