

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 1.5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки - 1 деталь
4. Нижняя часть полочки - 2 детали
5. Отлетная часть полочки - 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали
7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
8. Пояс - 1 деталь

Из клеевой прокладки:



1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек горловины.
2. Стачать вытачки на верхних частях спинки, глубины срезать до 1 см и заутюжить к середине. На нижних частях спинки заложить и застрочить на 10 см от верхнего среза встречные складки. Притачать верхние части спинки к нижним частям спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку - молнии.
4. Стачать вытачки на верхней части полочки, глубины срезать до 1 см и заутюжить к середине. На нижних частях полочки заложить и застрочить на 10 см от верхнего среза встречные складки.
5. Верхний срез отлетной части полочки рассечь у метки и обметать. Заутюжить цельнокроеную обтачку косого среза на изнаночную сторону. Наложить отлетную часть на полочку лицевой стороной на лицевую, совмещая линию притачивания отлетной части с намеченной линией на полочке (припуск верхнего среза отлетной части направлен вниз). Притачать отлетную часть к полочке, отогнуть вниз, совместить припуски пройм, боковых и нижних срезов, располагая правую отлетную часть над левой. Далее обрабатывать полочку как одну деталь.
6. Притачать нижнюю часть полочки к верхней, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые и боковые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Обметать средние срезы и внешний срез обтачки. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу и обтачать горловину. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку, выправить и приутюжить. Обтачать в два приема пройму: сначала спинку, затем полочку. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть, приутюжить. Скрепить обтачку с изделием по боковым припускам. Прикрепить обтачку к тесьме застежки–молнии.
9. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя небольшое отверстие для последующего выворачивания. Припуски в уголках подрезать, вывернуть пояс на лицевую сторону и приутюжить. Зашить технологическое отверстие.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

