

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см; верхний срез горловины спинки — 1. 5 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь
3. Левая часть полочки - 1 деталь
4. Кокетка полочки - 4 детали
5. Кокетка спинки – 4 детали

Из клеевой: кокетки спинки и полочки.

#### Описание работы:

1. Продублировать верхние кокетки клеевой прокладкой.



2. Стачать талиевые вытачки на спинке. Глубины заутюжить к середине.
3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку — молнию. Верхний срез спинки обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
4. Обметать верхний и нижний срезы левой части полочки. Верхний срез подогнуть внутрь и настрочить. Заложить складку, совмещая прямые метки. Глубину складки направить вниз.
5. Обметать верхний срез полочки. Припуск подогнуть внутрь и настрочить. заложить складки на полочке, начиная с нижней. Глубины направить вниз. Наложить полочку на левую часть полочки и скрепить по боковым срезам.
6. Стачать и разутюжить плечевые срезы верхних кокеток. Притачать верхние кокетки к полочке и спинке. Припуски заутюжить на кокетки.
7. Стачать и разутюжить плечевые срезы нижних кокеток. Обтачать горловину кокетками. Припуски рассечь, кокетки отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Обтачать пройму в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Припуски рассечь и приутюжить. Стачать боковые срезы одновременно со срезом кокетки. Обметать припуски только на основных деталях спинки и полочки. Припуски кокеток подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
8. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

