

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, 4 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: передние срезы басок — 1.5 см, все остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Баска спинки — 1 деталь
6. Правая баска — 1 деталь
7. Левая баска -1 деталь



8. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

9. Подборт — 2 детали

10. Воротник — 2 детали

Из клеевой: верхний воротник, подборта, обтачка горловины спинки.

Описание работы:

1. Проклеить клеевой воротник, подборта, обтачка горловины спинки.

2. Стачать рельефные срезы на деталях спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.

3. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру.

4. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

5. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать по отлету. Втачать воротники в горловину.

6. Стачать плечевые срезы обтачки и подборта. Припуски разутюжить. Обметать внешние срезы.

7. Стачать срезы басок. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Передние срезы обметать, подогнуть внутрь и настрочить. Заложить складку на баске и притачать к нижнему срезу. Припуск обметать и заутюжить вверх.

8. Наложить подборт на полочку и обтачать по борту и горловине. Отвернуть подборт и обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым срезам и срезу баски.

9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

10. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижнего среза баски + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом баски с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Обметать петли и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

