

Рекомендации по выбору ткани: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя центральная часть спинки - 2 детали
3. Нижняя боковая часть спинки — 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 1 деталь
5. Нижняя центральная часть полочки - 1 деталь
6. Нижняя боковая часть полочки — 2 детали
7. Воротник — 1 деталь
8. Рукав — 2 детали



Описание работы:

1. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать средний срез на верхних и нижних частях спинки. Шов обметать и заутюжить на левую сторону. Стачать верхние и нижние части спинки. Шов заутюжить вверх и обметать.
2. Стачать рельефные срезы на деталях полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру. На верхней части полочки между метками собрать сборку. Притачать нижние части к верхней. Припуск обметать и заутюжить вверх.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Левый боковой шов обметать по отдельности на каждой детали. Стачать левый боковой шов от проймы до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку-молнию. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукав в пройму совмещая метки. Припуск обметать.
6. Рассечь припуск горловины на уровне меток. Обметать полученный участок. Припуск подогнуть внутрь и настрочить. Сложить воротник вдоль лицевой стороной внутрь. Рассечь припуск воротника на уровне крайних меток и обтачать концы. Вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить. Втачать внешний воротник в горловину, совмещая метки. Припуск внутреннего воротника подогнуть внутрь и настрочить в шов.
7. Нижний припуск рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
8. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

