

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: 1 пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия, низу рукава и вдоль косога среза верхней части полочки – 1.5 см, остальные швы 0.8 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Внутренняя часть полочки – 1 деталь
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки — 1 деталь
5. Рукав – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

Описание работы:

1. Обметать участок среднего шва правой части, начиная от горловины и заканчивая на 2-3 см ниже метки. Шов заутюжить внутрь. Сложить детали спинки, уравнивая срезы между линией низа и



метками под застежку. Отогнуть в сторону обметанный участок правой части спинки. Обметать верхний участок среднего шва левой части спинки, одновременно стачивая и обметывая средний шов спинки.

2. Стачать вытачки на внутренней части полочки. Глубины срезать оверлоком. Обметать участок проймы от метки до горловины.

3. Косой срез верхней части полочки обметать, подогнуть и настроить. По срезам горловины верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Наложить на внутреннюю часть полочки детали верхней части полочки внахлест, как показано на рисунке. Скрепить детали между собой, совмещая надсечки.

4. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Шов обметать и заутюжить вниз.

5. Стачать плечевые срезы. Шов обметать и заутюжить на спинку.

6. Втачать рукава в открытую пройму, совмещая надсечки. Швы обметать и приутюжить.

7. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава. Припуски обметать.

8. Подкроить полоску шириной 4 см, длиной равной длине горловины + 5 см. Сложить бейку пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Наложить бейку на изнаночную сторону горловины и притачать. Отвернуть на лицевую сторону и настроить, слегка растягивая сгиб бейки. Концы бейки отрезать. Поставить закрепку на горловине на уровне среднего шва спинки.

9. Припуски среднего шва спинки настроить вдоль разреза на 0.1 см.

10. Обметать нижний срез изделия, нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

11. Обработать навесную петлю. Пришить петлю к левой стороне разреза. На правой стороне пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

