

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующийся трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: резиновая нить.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу отделки полочки – 1.5 см; припуск по горловине спинки и полочки - 1.5 см; припуск по верхним срезам рукавов – 1.5 см; остальные швы 0.7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи даны на лицевой стороне.

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь
4. Отделка полочки – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

### Описание работы:



1. Нижний срез отделки полочки подогнуть внутрь и настрочить. Сложить верхнюю и нижнюю части полочки лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними отделку полочки, уровнять срезы и стачать. Припуск обметать.
2. Стачать боковые срезы и нижние срезы рукава. Припуски обметать.
3. На полочке и спинке рассечь припуск у плечевой метки. Подогнуть припуск верхнего среза рукава внутрь, обметать и настрочить.
4. Заложить и закрепить произвольные складки на полочке. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Припуски горловины спинки и полочки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
6. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
7. На спинке наметить линию отделочной строчки. Проложить строчку резиновой нитью по спинке и полочке. По полочке строчку проложить в строчку притачивания нижней части.
8. Скрепить верхние срезы рукава ручными стежками на уровне меток.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

