

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка–молния; декоративная пряжка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 3. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Воротник - 2 детали
6. Лацкан – 4 детали
7. Обтачка декольте переда – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь



2. Лацкан – 2 детали

3. Обтачка декольте переда – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой нижний воротник, лацканы и обтачку.

2. Стачать выточки на деталях центральной части спинки. Заутюжить глубины выточек к середине. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.

3. На обеих деталях центральной части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. Стачать средний срез спинки от верхнего среза до края шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва заутюжить, приутюживая шлицу. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см на изнаночную сторону и настроить. Припуски шлицы заутюжить к левому боковому и настроить по верху машинной строчкой.

4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Сложить обтачку декольте с центральной частью полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски рассечь, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить.

6. Сложить верхний и нижний воротники лицом внутрь и обтачать по линии отлета и уступа. Около метки «о» шов надсечь. Воротник вывернуть и приутюжить. Детали лацканов сложить лицом к лицу и обтачать по внешней стороне и уступу до метки. Около метки уступа шов надсечь, лацканы вывернуть и приутюжить. Притачать к лацканам по линии раскепа отдельно верхний и нижний воротник. Припуски разутюжить.

7. Готовый воротник с лацканами сложить с верхней частью платья и притачать от нижнего угла лацкана до метки «о-». Затем верхний воротник рассечь, отогнуть и втачивать в горловину только нижний воротник до метки «о-» на другой полочке. Припуск верхнего воротника рассечь и от метки опять притачивать оба воротника.

8. Стачать рельефные срезы переда (лацкан располагается между деталями). Припуски рассечь, заутюжить к боковому срезу и обметать.

9. Заутюжить припуски шва втачивания воротника на воротник. Подвернуть открытый внутренний срез воротника и настроить в шов втачивания воротника. Скрепить воротник и лацканы по линии раскепа. Проложить отделочную строчку по воротнику и лацкану.

10. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы

надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

11. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать. Левые боковые срезы обметать по отдельности. Стачать левый боковой срез от проймы до верхней метки и от нижней метки до низа. Втачать застежку - молнию между метками.

12. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

13. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, приутюжить. Обметать короткую сторону. Проложить по периметру отделочную строчку на 0.7 см. Продеть и закрепить пряжку на обметанной стороне пояса.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

