

Рекомендации по выбору ткани: пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: подкладка; 6 пуговиц; подплечники; клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 2. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание: детали подкладки кроются по лекалам верха с вычетом обтачки горловины и подборта соответственно.

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть полочки — 2 детали
6. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
7. Рукав – 2 детали
8. Манжета – 2 детали



9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

10. Подборт – 2 детали

11. Стойка — 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Центральная часть полочки – 2 детали

3. Нижняя часть полочки — 2 детали

4. Боковая часть спинки – 2 детали

5. Боковая часть полочки – 2 детали

6. Нижняя часть спинки — 1 деталь со сгибом

7. Рукав – 2 детали

Из клеевой:

1. Центральная часть полочки — 2 детали

2. Подборт — 2 детали

3. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

4. Внешняя стойка — 1 деталь

5. Манжета — 2 детали

Также дублируются участки проймы на спинке, низ изделия, манжеты.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. На спинке стачать рельефные срезы. Припуски разутюжить. стачать средний срез спинки. Припуск разутюжить. На нижней части спинки заложить встречную складку и закрепить по верхнему срезу. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуски разутюжить.

3. На полочке стачать рельефные срезы. Припуски разутюжить. На нижней части полочки заложить

встречную складку и закрепить по верхнему срезу. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски разутюжить.

4. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски разутюжить.

5. Стачать манжету в кольцо. Припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам. Стачать шов рукава. Припуск разутюжить. По нижнему срезу рукава проложить строчку со слабо затянутой верхней нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю манжету к рукаву. Припуски разутюжить. По окату проложить строчку со слабо затянутой верхней нитью и собрать сборку (если ткань толстая, то заложить небольшие произвольные складки). Втачать рукав в пройму. Пришить подплечники.

6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки. Припуски разутюжить. Втачать внутреннюю стойку в горловину. Припуски разутюжить.

7. Подкроить перемычку длиной 6 см шириной 3 см. Обметать одну из продольных сторон. Заутюжить необметанный срез к центру и закрыть его обметанным. С лицевой стороны проложить две параллельные закрепляющие строчки. Втачать внешнюю стойку в горловину, вставляя перемычку.

8. Заутюжить подгибку низа. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз. Притачать нижний срез подборта к подгибке низа. Припуски заутюжить вверх. Сколоть булавками подборт и верх изделия и обтачать вдоль борта и по стойке. Борта и стойку вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Стачать между собой припуски горловины верха и обтачки.

9. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом боковом шве для последующего выворачивания. Втачать рукава.

Притачать подкладку к подбортам и обтачке.

10. Притачать подкладку ко шву притачивания манжеты, припуск заутюжить вверх. Скрепить припуски манжеты между собой. Притачать подкладку к низу изделия. Вывернуть пальто через отверстие. Зашить отверстие.

11. Верхний срез перемычки настроичить на стойку. Обметать петли и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

