

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: декоративный шнурок, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия — 1. 5 см, остальные швы 0. 8 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Вы можете получить выкройку в нескольких вариантах: для слаборастяжимых полотен (растяжение в готовом виде около 5%), среднерастяжимых (растяжение в готовом виде около 18%), сильнорастяжимых (растяжение в готовом виде около 30%), или самостоятельно ввести коэффициент растяжимости (при этом выкройка будет несколько удлиняться). Проверьте растяжимость ткани на обхвате лодыжки – трикотажное полотно должно обеспечивать дополнительную растяжимость до обхвата стопы (в выкройке заложена дополнительная растяжимость полотна на 20%).

Раскрой

Из основной ткани:

1. Передняя половинка – 2 детали
2. Задняя половинка — 2 детали
3. Передняя кокетка — 2 детали
4. Задняя кокетка — 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой



зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой небольшой участок под петли.
2. Стачать и обметать боковые и шаговые срезы. Припуски обметать и заутюжить на заднюю половинку.
3. Стачать и обметать одновременно средние срезы передней с задней половинок.
4. Обметать петли на внешней кокетке переда. Стачать боковые срезы внешних и внутренних кокеток. Притачать кокетки к лосинам. Припуск обметать и заутюжить вниз.
5. Обметать нижний срез изделия. Припуск отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.
6. Продеть декоративный шнурок через петли.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

