

Рекомендации по выбору ткани: толстый трикотаж из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

А так же вам необходимо: застежка-молния (длина указана на лекале полочки), подкладочная ткань, клеевая прокладка.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка– 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Манжета – 2 детали
4. Капюшон – 2 детали
5. Нижняя планка – 1 деталь
6. Листочка — 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Мешковина большая – 2 детали
2. Мешковина малая – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой



зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой листочки. Наметить место расположения кармана. Продублировать вход в карман. Заутюжить листочку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настроить малую мешковину.

Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать и обметать срезы мешковин.

2. Стачать плечевые срезы, стачать боковые срезы одновременно со швом рукава. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

3. стачать манжету в кольцо. Сложить манжету вдоль посередине лицом наружу и приутюжить. Притачать манжету к рукаву, припосаживая рукав.

4. Стачать детали капюшона, припуски обметать. Внешний срез подогнуть внутрь дважды по 1 см и настроить. Втачать капюшон в горловину толстовки, припуски обметать.

5. обметать срезы борта. Обметать один длинный срез планки. Притачать необметанный срез планки к толстовке, слегка растягивая планку. Втачать застежку — молнию. Обогнуть планкой молнию и настроить в шов притачивания молнии. Отвернуть планку внутрь и настроить в шов притачивания верхнего среза планки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

