

Рекомендации по выбору ткани: гипюровые и шифон из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

А так же вам необходимо: потайная застежка-молния, 6 пуговиц, клеевая прокладка, косая бейка, декоративный шнурок.

Припуски на швы: по нижнему срезу нижней части - см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание! детали подкладки кроются по лекалам верха из материала верха.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 4 детали
3. Центральная часть полочки — 1 деталь
4. Нижняя часть полочки<sup>2</sup> – 1 деталь
5. Нижняя часть спинки<sup>2</sup> — 2 детали
6. Стойка — 4 детали
7. Манжета — 2 детали



## 8. Обтачка декольте — 1 деталь

Из шифона:

1. Рукав — 2 детали
2. Нижняя часть полочки1 – 1 деталь
3. Нижняя часть спинки1 — 2 детали

### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой внешние стойки и манжеты.
2. Стачать вытачки на деталях полочки и спинки. Глубины заутюжить к центру. Обметать средние срезы спинки.
3. Обметать нижний срез обтачки горловины. Обтачать верхний срез полочки, рассечь припуски и отогнуть обтачку на изнаночную сторону.
4. Стачать деталь верхней части полочки, вкладывая между ними центральную часть. Далее детали верхней части полочки обрабатываются как одна деталь.
5. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. К нижней части полочки 1 притачать нижние части спинки 1. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Окантовать косой бейкой нижний срез. Обметать средние срезы. Стачать средний срез спинки от метки до низа. Нижние части 2 обрабатываются аналогично. Уровнять верхние срезы нижних частей и притачать к лифу. Припуск обметать. Втачать застежку-молнию.
7. Нарезать декоративный шнур по размеру пуговиц. Сложить стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему и среднему срезам, вкладывая петли из шнура. Высечь припуски, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать внешние стойки. Припуск внутренней стойки подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней.
6. Обметать срез рукава. Стачать срез рукава до надсечки под разрез и разутюжить припуски. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза. Сложить манжету вдоль пополам и обтачать по двум сторонам. Высечь припуски в уголках. Вывернуть манжету и приутюжить. По нижнему срезу рукава проложить строчку со слабо затянутой верхней нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю манжету к рукаву. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней стороны. По окату проложить строчку со слабо затянутой верхней нитью и собрать на сборку. Втачать рукава. Припуски обметать.
9. Обметать петли на манжетах и пришить пуговицы. Скрепить стойки встык потайными стежками.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

