

Рекомендации по выбору ткани: плотный трикотаж малой степени растяжимости (футер).

А также вам необходимо: 3 пуговицы; шелковая ткань-компаньон на отделку.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа жакета и низа рукава - 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Рукав – 2 детали

Из ткани-компаньона:

1. Отделка – 2 детали

#### Описание работы:



1. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать, обметать и заутюжить на левую сторону средний шов спинки. Стачать плечевые срезы жакета. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
2. Стачать верхний срез отделки. Припуски разутюжить. Проложить вдоль длинных срезов строчки со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Наложить отделку на лицевую сторону жакета лицевой стороной вниз, совмещая внутренний срез отделки с намеченной линией. Настрочить отделку. Отогнуть отделку, совмещая внешние срезы отделки и жакета. Скрепить по внешнему срезу на 0.5 см. От края.
3. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Обметать внешний срез.
4. Подборт с обтачкой положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борт, горловину полочки, горловину спинки и низ жакета. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Припуск шва обтачивания борта настрочить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Отогнуть подборт на изнаночную сторону, рассекая на закруглениях. Прикрепить подборт к плечевому срезу ручными стежками.
5. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Припуски приутюжить и обметать.
6. Обметать низ жакета, подогнуть внутрь и настрочить.
7. Обметать низ рукава, подогнуть припуск внутрь и настрочить.
8. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

