

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани 2 цветов из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: застежка – молния, пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 2.0 см, по низу рукава — 2 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Стойка 2 детали
6. Обтачка выреза — 1 деталь

Из основной ткани 2:

1. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 1 деталь

2. Обтачка выреза — 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать внешнюю стойку и обтачку выреза.
2. Стачать и обметать средний срез спинки. Припуск заутюжить на левую сторону. Стачать рельефный срез спинки. Припуск обметать и заутюжить к центру.
3. Обметать нижний срез обтачки выреза. Наложить обтачку на центральную часть полочки и обтачать вырез. Разрезать вертикально припуск «входа» в капельку. Припуск обтачивания рассечь, отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачку и центральную часть по рельефным срезам. Стачать рельефные срезы полочки. Припуск обметать и заутюжить к центру.
4. Стачать плечевые швы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать правый боковой шов. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Стачать левые боковые швы отдельно на каждой детали. Стачать левый боковой срез от проймы до метки и от метки до низа. Припуски разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку — молнию.
6. Обработать навесную петлю. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему срезу, вкладывая петлю. Припуски подрезать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать внешнюю стойку в горловину. Припуск внутренней стойки подогнуть и настроить в шов притачивания внешней стойки.
7. Стачать шов рукава. Припуск заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
8. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить. Пришить пуговицу на стойку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

