

Рекомендации по выбору ткани: флис из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

А так же вам необходимо: застежка-молния (длина указана на лекале полочки).

Припуски на швы: припуск по низу изделия и по низу рукава — 2 см, по низу подкладки кармана и подборта — см, по трем сторонам обтачки кармана — 0.5 см, все остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Воротник — 1 деталь
7. Подкладка кармана — 2 детали
8. Обтачка кармана -2 детали



9. Подборт — 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работ:

1. Обметать обтачку кармана по трем сторонам: двум коротким и одной длинной. Наложить обтачку на лицевую сторону центральной части и притачать. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии входа в карман. Припуски у меток рассечь. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону и настрочить по трем сторонам с лицевой стороны. Обметать криволинейный срез подкладки кармана. Наложить центральную часть на подкладку и крепить булавками. Притачать строчкой с лицевой стороны. Стачать рельефный срез полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
2. Стачать рельефный срез спинки. Припуск обметать и заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукав в пройму. Припуск обметать.
4. Стачать боковой шов одновременно со швом рукава. Припуск обметать.
5. Обметать плечевой и внешний срез подборта. Втачать внешнюю сторону воротника в горловину. Втачать внутреннюю сторону воротника в горловину подбортов. Припуск направить на воротник. Сложить верх и подборта лицевыми сторонами внутрь, вложить между деталями молнию и обтачать край борта. Отвернуть подборта на изнаночную сторону. Припуск внутреннего воротника на спинке подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней стороны.
6. Низ изделия и рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить двумя параллельными строчками. Прикрепить плечевой срез подборта к изделию ручными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

