

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А также вам необходимо: клеевой флизелин; тесьма с кнопками.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание! надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Левая полочка - 1 деталь
3. Правая полочка - 1 деталь
4. Левый подборт - 1 деталь
5. Правый подборт - 1 деталь
6. Пояс - 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Манжета – 2 детали



9. Воротник – 2 детали

10. Стойка – 2 детали

Из клеевой:

1. Воротник – 1 деталь

2. Стойка – 1 деталь

3. Левый подборт - 1 деталь

4. Правый подборт - 1 деталь

5. Манжета – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином подборта, манжеты, верхний воротник и внутреннюю стойку.

2. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.

3. Сложить детали пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Припуски в уголках высечь, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

4. Наметить и стачать нагрудные, талиевые и плечевые вытачки на полочке и на спинке. Заутюжить нагрудные вытачки вверх, а талиевые и плечевые вытачки к середине деталей. Заложить и закрепить складки на правой полочке (глубины направлены вверх).

5. Стачать средний срез спинки. Припуски шва обметать и заутюжить к левому боковому срезу.

6. Стачать плечевые и боковые срезы, вкладывая в левый боковой срез деталь пояса. Припуски обметать и заутюжить к спинке.

7. Обметать плечевые срезы и внутренние срезы подбортов. Вметать стойку в горловину. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь, вложить правую сторону пояса и обтачать: левый борт от низа до плечевого среза, у плечевого среза рассечь внутреннюю стойку и втачивать в горловину только внешнюю стойку до правого плечевого среза, у плечевого среза внутреннюю стойку рассечь, отогнуть и правый борт до низа. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть подборта на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Необработанный

срез внутренней стойки подогнуть внутрь и настроить в шов втачивания.

8. Стачать и обметать срезы рукавов. Втачать рукава в проймы, приутюжить, обметать.

9. Манжеты сложить вдоль пополам и обтачать короткие стороны. Манжеты вывернуть и приутюжить. Притачать манжету к низу рукава, располагая стык боковых сторон манжеты у метки. Припуски приутюжить и обметать.

10. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, потом еще на 1 см и настроить.

11. Настрочить на полочки тесьму с кнопками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

