

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка – молния, косая бейка (приблизительная длина указана на лекале левой части полочки).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 2. 0 см, по низу рукава — 2 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки -1 деталь
5. Левая часть полочки — 1 деталь
6. Рукав – 2 детали

Описание работы:

1. Обметать отдельно средние срезы спинки. Стачать от метки молнии до низа. Припуск разутюжить. Втачать застежку-молнию. Стачать рельефный срез спинки. Припуск обметать и заутюжить к центру.

2. На центральной части полочки заложить и скрепить складки. Глубины направить вниз.
3. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Обметать нижний срез левой части полочки. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, указанной на полочке. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Наложить центральную часть полочки на левую часть полочки и скрепить по рельефным срезам. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к боковым срезам.
5. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Обметать нижний срез рукава. Припуск отогнуть на изнаночную сторону и настроить. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

