

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Верхняя часть полочки — 1 деталь
3. Нижняя часть полочки - 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки – 2 детали
5. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
6. Декоративная часть полочки — 1 деталь
7. Хлястик — 1 деталь

Из клеевой прокладки:



1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек горловины.
  2. Стачать выточки на детали спинки, глубины срезать до 1 см и заутюжить к середине.
  3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию.
  4. Сложить хлястик лицевой стороной внутрь по указанной линии и обтачать по двум срезам. Хлястик вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
  5. Стачать выточки на верхней части полочки, глубины срезать до 1 см и заутюжить к середине.
  6. На нижней части полочки заложить складки. При необходимости рассечь участок между складками и левой частью. Скрепить складки между собой. Обметать припуски складок и левой части. Обметать нижний, центральный и верхний припуск декоративной детали. Верхний припуск подогнуть внутрь и приутюжить. Наложить деталь на полочку лицевой стороной вверх к указанной линии. Вложить хлястик между деталью и полочкой, таким образом, чтобы при отворачивании вверх, он перекрывал припуски декоративной детали и складок. Настрочить декоративную деталь и хлястик.
- Отогнуть притачанные детали вверх и уровнять верхний срез хлястика с верхним срезом нижней части полочки. Притачать нижнюю часть полочки к верхней, припуски заутюжить вверх и обметать. На декоративной детали заложить произвольные складки и уровнять их с боковым швом. Внутренний край детали пришить вручную к припускам складок.
7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
  8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
  9. Стачать плечевые и боковые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Обметать средние срезы и внешний срез обтачки. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу и обтачать горловину. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку, выправить и приутюжить. Обтачать в два приема пройму: сначала спинку, затем полочку. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть, приутюжить. Скрепить обтачку с изделием по боковым припускам. Прикрепить обтачку к тесьме застежки–молнии.

---

10. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

