

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, подкладочная ткань.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2 см, припуск на подгибку низа рукава — 1.5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Нижняя центральная часть спинки - 2 детали
3. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
5. Верхняя часть полочки - 1 деталь
6. Нижняя часть полочки - 1 деталь
7. Верхняя боковая часть полочки - 2детали
8. Рукав — 2 детали



9. Отделка полочки — 2 детали
10. Перемычка — 1 деталь
11. Обтачка горловины спинки -2 детали
12. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки -2 детали.

Описание работы:

1. Продублировать детали клеевым флизелином.
2. Сложить детали отделки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по контуру, оставляя не стачанным нижний участок. Высесть припуски в уголках, надсечь в местах закругления, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
3. Обметать длинные стороны перемычки, заутюжить припуски на изнаночную сторону и настроить.
4. Стачать вытачки на верхних частях спинки и заутюжить к середине. Стачать рельефные срезы верхних и нижних частей спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать верхние и нижние части спинки. Припуск обметать и заутюжить вниз. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию.
5. Стачать рельефный срез полочки. Припуск обметать и заутюжить к центру. Наложить отделку полочки на верхнюю часть полочки и уравнивать нижние срезы. Стачать верхнюю и нижнюю части. Припуск обметать и заутюжить вниз.
6. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
7. Нижний срез рукава обметать, подогнуть внутрь и настроить. втачать рукав в пройму. Припуск обметать. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
8. Стачать плечевые швы обтачек. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на горловину и обтачать. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к тесьме застежки—молнии и к плечевым швам.

9. Совместить продольные метки на полочке и отделке. Наложить перемычку лицевой стороной на метку, направляя короткий припуск к горловине и настроить. Заложить на отделке произвольные складки, обогнуть перемычкой горловину и пришить срез перемычки вручную к изнаночной стороне.

10. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Верх отделочного банта прикрепить вручную к метке полочки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

