

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон; контрастная плательная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевой флизелин.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 2 см, остальные швы 0. 7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из трикотажа:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Рукав – 2 детали

Из плательной ткани:

1. Воротник – 2 детали
2. Лацкан – 4 детали
3. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь



2. Лацкан – 2 детали

3. Манжета – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0. 8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Стачать нагрудные вытачки, глубины срезать оверлоком.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски у меток рассечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить. Сложить детали лацкана лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними воротник и стачать по линии раскепа, одновременно обтачивая внешнюю сторону лацкана. Вывернуть лацкан на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
6. Втачать воротник с лацканами в горловину, припуски обметать. Настрочить припуски на основное изделие швом 0. 5 см.
7. Втачать рукав в открытую пройму, припуски приутюжить и обметать.
8. Стачать срезы рукава одновременно с боковыми срезами, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
10. Наложить концы манжеты друг на друга, совмещая метки. Притачать манжету к нижнему срезу рукава, припуски заутюжить на рукав, обметать. Настрочить припуски на основное изделие швом 0. 5 см.
11. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

