

## Robe Plissée Devant - Patron de couture #4410

Recommandations sur le tissu: Tissus naturels/mixtes avec élasthanne pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible, 8 boutons, crochet et œillet.

Marges de couture: toutes les marges de couture 1 cm, marge de couture pour l'ourlet de la robe - 3 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

### Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.



Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant latéral - 2 pièces
4. Devant central - 1 pièce
5. Rabat - 4 pièces
6. Col montant - 2 pièces
7. Col - 4 pièces
8. Manche - 2 pièces
9. Poignet - 4 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Rabat - 2 pièces
2. Col montant - 1 pièce
3. Col - 2 pièces
4. Poignet - 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer l'entoilage thermocollant.
2. Coudre les dos latéraux au dos central, repasser les surplus de couture vers le centre et surjeter. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos du marqueur de la fermeture à glissière jusqu'à l'ourlet, repasser la couture ouverte. Coudre une fermeture éclair.
3. Faire et faufiler un double pli sur le devant, surpiquer les lignes de pliage internes et externes à 0.1 mm du bord. Coudre les devants latéraux au devant, repasser les surplus de couture vers le centre et surjeter.
4. Cousez les coutures des épaules et les coutures latérales des dos et des devants. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Épingler le haut du col au bas du col, endroit contre endroit. Coudre le bord central, les extrémités du col et le bord extérieur du col. Faire de petites coupes dans les courbes. Tourner à droite, redresser et repasser. Épinglez les cols montants ensemble, endroit contre endroit, placez le col prêt entre eux, ajustez les marques et cousez, cousez les extrémités du col montant en même temps. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée entre le col montant et le vêtement. Tourner à droite et repasser.
6. Coudre le col montant extérieur avec le col dans l'encolure, replier le bord ouvert du col montant interne et surpiquer dans la couture. Plier les extrémités du col sous le pli et coudre à la main. Coudre le crochet d'un côté et l'œillet de l'autre côté sur la couture entre le col et le col montant.
7. Épinglez les rabats ensemble endroit contre endroit et coudre les bords extérieurs. Faire de petites coupes dans les courbes, tourner à droite. Redresser et repasser. Surjeter le bord supérieur.

8. Épingler le rabat sur le devant latéral (le bord arrondi est tourné vers le haut) et coudre. Rabattre le rabat vers le bas et surpiquer à 0.7 cm de la couture.
9. Coudre la couture de la manche. Surjeter et repasser. Cousez les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques et en ajustant le tissu sur la tête de manche. Surjeter et repasser.
10. Épingler ensemble poignets endroit contre endroit et coudre les bords extérieurs. Tourner à droite, redresser, repasser. Placer le poignet à l'intérieur de la manche, épingler et coudre le poignet au bord inférieur de la manche. Surjeter. Tournez le poignet du côté droit.
11. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser les surplus de couture sur l'envers et surpiquer.
12. Coudre les boutons sur les rabats et poignets à travers toutes les couches de tissu jusqu'au vêtement.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

