

Chemisier À Plis - Patron de couture #4419

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: fermeture éclair invisible, entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; surplus de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche — 1.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissus que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter

connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

- 1. Gauche dos latéral 1 pièce
- 2. Droit dos latéral 1 pièce
- 3. Gauche dos central 1 pièce
- 4. Droit dos central 1 pièce
- 5. Devant central 2 pièces





- 6. Droit devant 1 pièce
- 7. Gauche devant 1 pièce
- 8. Devant inférieur 1 pièce
- 9. Parementure d'encolure dos 2 pièces
- 10. Manche 2 pièces

Entoilage fusible:

1. Parementure d'encolure dos — 2 pièces

INSTRUCTIONS:

- 1. Appliquer un entoilage thermocollant sur les parementures.
- 2. Coudre les dos latéraux au dos central, surjeter les marges de couture et repasser vers le centre. Surjeter séparément les bords centraux du dos. Coudre la couture centrale du dos du marqueur de la fermeture à glissière jusqu'à l'ourlet, repasser la couture ouverte. Coudre une fermeture éclair.
- 3. Coudre les coutures des épaules. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
- 4. Coudre les bords extérieurs des parementures dos. Coudre les marges de couture des épaules de la doublure devant et des parementures dos. Marges De Couture repasser la couture ouverte. Épingler les parementures et la doublure sur l'encolure et coudre. Coupez les coins et faites de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes. Plier la doublure sur l'envers et repasser. À l'avenir, traitez le devant et le devant inférieur comme une seule pièce.
- 5. Coudre les devants latéraux sur le devant. Surjeter les coutures et repasser vers le centre.
- 6. Coudre les plis en bas du devant selon les repères. Pliez la partie intérieure vers le haut. Faufilez le pli supérieur le long du bord latéral. Coupez le surplus de tissu.
- 7. Coudre le devant inférieur sur le devant supérieur. Surjeter et repasser vers le haut.
- 8. Coudre les coutures latérales. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
- 9. Cousez un large point droit le long de la tête de la manche supérieure entre les marques et faire des fronces. Coudre la couture des manches. Surjeter. Coudre la manche dans l'emmanchure. Surjeter.
- 10. Surjeter le bord inférieur du vêtement et le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.



DESSIN TECHNIQUE:

