

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа и низа рукава — 1. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Левая боковая часть спинки - 1 деталь
2. Правая боковая часть спинки - 1 деталь
3. Левая центральная часть спинки - 1 деталь
4. Правая центральная часть спинки - 1 деталь
5. Центральная часть полочки — 2 детали
6. Правая часть полочки - 1 деталь
7. Левая часть полочки - 1 деталь
8. Нижняя часть полочки - 1 деталь



9. Обтачка горловины спинки — 2 детали

10. Рукав — 2 детали

Из клеевого флизелина:

1. Обтачка горловины спинки — 2 детали

Подкладка центральной части полочки кроится из основной ткани.

Описание работы:

1. Продублировать обтачки клеевым флизелином.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски обметать и заутюжить к середине. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию.
3. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Обметать внешние срезы обтачек спинки. Стачать плечевые припуски подкладки полочки и обтачек спинки. Припуски разутюжить. Наложить обтачки и подкладку на горловину и обтачать. Припуск в уголке и на закруглениях рассечь. Отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить. Далее верх и подкладка полочки обрабатываются как одна деталь.
5. Стачать рельефные срезы на полочке. Припуски обметать и заутюжить к центру.
6. На нижней части полочки застрочить складки по меткам. Глубины направить вверх. Скрепить верхнюю складку по боковому срезу. Излишек срезать.
7. Притачать нижнюю часть полочки к верхней. Припуск обметать и заутюжить вверх.
8. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
9. По верхней части оката между метками проложить строчку со слабо затянутой нитью и собрать на сборку. Стачать шов рукава. Припуск обметать. Втачать рукав в пройму. Припуск обметать.
10. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

