

Рекомендации по выбору ткани: плательные двухсторонние ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния; подкладочная ткань.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа платья – 1. 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки - 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки - 2 детали
3. Кокетка спинки_1 - 2 детали
4. Кокетка спинки_2 - 2 детали
5. Вставка спинки_1 - 2 детали
6. Вставка спинки_2 - 2 детали
7. Центральная нижняя часть спинки - 2 детали



8. Боковая нижняя часть спинки - 2 детали
9. Кокетка полочки_1 - 2 детали
10. Кокетка полочки_2 - 2 детали
11. Боковая правая верхняя часть полочки_1 - 1 деталь
12. Боковая правая верхняя часть полочки_2 - 1 деталь
13. Центральная верхняя часть полочки – 1 деталь
14. Боковая левая верхняя часть полочки_1 - 1 деталь
15. Боковая левая верхняя часть полочки_2 - 1 деталь
16. Вставка полочки_1 - 1 деталь
17. Вставка полочки_2 - 1 деталь
18. Боковая правая нижняя часть полочки - 1 деталь
19. Боковая левая нижняя часть полочки - 1 деталь
20. Центральная нижняя часть полочки – 1 деталь
21. Нижняя часть полочки – 1 деталь
22. Отлетное полотнище – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки - 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки - 2 детали
3. Центральная верхняя часть спинки - 1 деталь
4. Боковая правая верхняя часть спинки - 1 деталь
5. Боковая левая верхняя часть спинки - 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать между собой детали вставок спинки 1 и 2, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать

между собой детали вставок полочки 1 и 2, припуски заутюжить вверх и обметать.

2. Стачать все рельефные срезы на верхних частях спинки, припуски заутюжить к середине. Притачать вставку спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на вставку, обметать.

3. Стачать рельефные срезы на нижних частях спинки, припуски заутюжить к середине, обметать. Притачать нижнюю часть спинки к вставке спинки, припуски заутюжить на вставку, обметать.

4. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки до нижнего среза. Припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку – молнию.

5. Притачать к центральной верхней части полочки боковую левую и правую верхние части полочки_1, припуски заутюжить от середины. Притачать к боковой правой верхней части полочки_1 боковую верхнюю правую часть полочки_2, припуски заутюжить к середине.

6. Притачать кокетку полочки_1 к кокетке полочки_2, припуски разутюжить. Притачать кокетку полочки к верхней боковой правой части полочки, припуски заутюжить от середины. Притачать вставку полочки к верхней части полочки, заканчивая строчку точно у размеченной линии рельефного шва, припуски заутюжить на вставку, рассечь у метки, обметать.

7. Рассечь отлетное полотнище у верхней метки. Обметать участок верхнего среза от метки до прямого среза, прямой срез и нижний срез, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Наложить отлетное полотнище на нижнюю часть полочки, заложить произвольные складки и скрепить по верхнему и боковому срезам.

8. Стачать боковую правую нижнюю часть полочки с центральной нижней частью полочки, припуски заутюжить к середине, обметать. Притачать нижнюю часть полочки к вставке полочки, заканчивая строчку точно у размеченной линии рельефного шва, припуски заутюжить на вставку, рассечь у метки, обметать.

9. Притачать кокетку полочки к боковой левой верхней части полочки_2, припуски заутюжить от середины. Стачать боковые левые верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх, обметать. Притачать левую часть полочки к полочке, отгибая отлетное полотнище и необработанный участок вставки полочки, припуски заутюжить к середине, обметать.

10. На вставке полочке обметать и заутюжить на изнаночную сторону необработанные участки. Обогнуть вставкой отлетное полотнище согласно эскизу и закрепить.

11. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски разутюжить.

12. Стачать рельефные, боковые и плечевые срезы деталей подкладки. Припуски разутюжить. Обметать нижний срез и срезы середины спинки. Сложить платье с подкладкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки, подкладку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль

застежки–молнии и приколоть к срезу горловины поверх подкладки. Обтачать срез горловины. Шов на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Настрочить припуски шва на подкладку. Прикрепить подкладку к тесьме застежки–молнии.

13. Обтачать в два приема срезы пройм: сначала полочку, затем спинку, припуски на закруглении рассечь, вывернуть подкладку на изнаночную сторону. Скрепить подкладку со швом стачивания верхней и нижней частей платья.

14. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

