

Kleid Mit Einsatz - Schnittmuster #4422

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: das Vlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nahtzugaben 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleides - 3.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Unterer Rückenteil - 2 Stück
3. Oberes Vorderteil - 2 Stück
4. Unteres Vorderteil - 1 Stück
5. Vordereinsatz - 1 Stück
6. Mittelvorderbeleg - 2 Stück

7. Rückenausschnitt Beleg - 2 Stück
8. Vorderausschnitt Beleg - 2 Stück

Das Vlies:

1. Mittelvorderbeleg - 2 Stück
2. Rückenausschnitt Beleg - 2 Stück
3. Vorderausschnitt Beleg - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Taillenabnäher nähen an oberen und unteren Rückenteilen. Die Innenseite zur Mitte hin bügeln. Obere Rückenteile an untere Rückenteile nähen. Versäubern und nach unten bügeln
2. Hintere Mittelkanten separat versäubern. Hintere Mittelnaht nähen von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln, gleichzeitig den Schlitz bügeln. Reißverschluss einnähen.
3. Taillenabnäher nähen am unteren Vorderteil. Bügeln Sie die Innenseite zur Mitte hin.
4. Den Einsatz falten in der Breite halbiert rechte Seite raus und bügeln.
5. Falten machen und heften an oberen Vorderteilen. Vordere mittlere Belege an obere Vorderteile stecken und Mittelkanten nähen. Vordere mittlere Belege auf die linke Seite falten, pin fronts onto inset and fix along outer edge of buttonstand. Den äußeren Rand des Mittelvorderbelegs versäubern mit Einsatz.
6. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen. Versäubern und nach unten bügeln.
7. Seitennähte und Schulternähte nähen, nähte zum rückenteil bügeln und versäubern.
8. Schulter- und Seitennähte von Belege nähen. Naht auseinander bügeln. Mittelkanten und Außenkante von Beleg versäubern. Den Beleg an den mittleren vorderen Beleg nähen. Beleg an das Kleid stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Kurven einclipsen, Besatz auf rechts wenden, glätten und bügeln. Armloch in zwei Schritten nähen: Zuerst den Rücken nähen, dann Vorderteil. In Kurven einclipsen, drehen sie das kleidungsstück mit der rechten seite nach außen, bügeln. Heften Sie den Beleg entlang der Nahtzugabe an den Seitenkanten an das Kleidungsstück. Den Beleg auf das Reißverschlussband heften.
9. Den unteren Rand des Kleides versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

